

Postup instalace odvětrávačů:

Umístění odvětrávače je výhodné v předposlední řadě šindele před hřebenem střechy.

1)

V předchozí řadě, než ve které bude umístěn odvětrávač, se označí a vyřízne otvor zároveň v záklopu střechy a vrchní části šindele. Pozor! Dbejte na to, aby otvor byl vyříznut v místě vrchní části odvětrávače. Tím je zabezpečen odvod případných kapek vody, které mohou vniknout při silném větru za mřížku odvětrávače, po spádu podkladního šindele.

2)

Nad vyříznutý otvor umístíte odvětrávač a přesvědčte se zda je na správném místě vzhledem k následující řadě šindele, který jej již překrývá. Je-li tomu tak, odvětrávač přibijte čtyřmi hřebíky v označených místech.

3)

Následně pokračujte v pokrývání a případně použijte asfaltového tmelu k přitmelení styku šindele s odvětrávačem. Obzvláště na horní ploše. Přihlédněte, prosím, k podmínkám, které uvádí výrobce odvětrávačů v tomto textu a i výrobce šindele ohledně druhu a použití asfaltových tmelů. Vyvarujte se tak případných problémů při reklamaci.

Upozornění:

Výrobce odvětrávačů dodává pro horské oblasti filtrační vložky z polyuretanu ke zvýšení ochrany před vletem jemných krystalků sněhu v extrémním, nepříznivém větru. Tyto vložky jsou vhodné i pro malé sklony střech. Vyžádejte si, prosím, další informace.

